

表胴芯 (芯 × 1)

コインケース生地 (裏地 × 2)

札入れ生地 (裏地 × 2)

コインケース芯 (芯 × 2)

札入れ芯 (芯 × 2)

カード段生地 (裏地 × 4)

カード台生地 (裏地 × 2)

カード前生地 (裏地 × 2)

底帯 (裏地 × 1)

カード台芯 (芯 × 2)

(カード台元型)

マチ内側 [大]

裏地 × 1

マチ外側 [大]

裏地 × 1

ムムムライブ

ラウンドファスナーウォレット

1学期 - 型紙

マチ内側 [小]

裏地 × 4

マチ内側 [中]


裏地 × 1

マチ外側 [小]

裏地 × 4

マチ外側 [中]

裏地 × 1



中心線

表胴生地 (表地 × 1)